





Guide de câblage SPC

I - RESISTANCES



II - Schéma de la centrale










III - CABLAGE DU BUS





Ne pas brancher le +12V de la centrale sur les équipements qui alimentent les périphériques.


IV – Adressage matériel

Le matériel peut s'adresser automatique par reconnaissance sur le bus.



Si remplacement de matériel refaire la programmation!

Adressage manuel (recommandé):




Roue codeuse sur le matériel à définir par famille.








V - Détecteur mouvement filaire



Libellé du bornier suivant la marque










VI - DO PORTE

Boite de raccordement Autoprotégée :













VII – DETECTEUR INCENDIE A RELAIS







FECOBR12L - Socle pour détecteur conventionnel F-ECO1000 :










VIII - SIRENE



Le câblage d'une sirène extérieure est identique mais avec une résistance entre les bornes EXT+ / EXT- et le +Bloc sur EXT-.







IX – Contrôle d'accès




Existe en coffret métal avec alimentation supervisée SPCP432 :












- 1. Tamper by-pass [J1] : Le fonctionnement de l'autosurveillance peut être annulé en mettant un cavalier J1 en place.
- 3. Témoin de lecture : Le témoin indique que des données sont reçues en provenance des lecteurs de carte.
- 5. Commutateurs d'adressage manuel : Les commutateurs permettent un réglage manuel de l'ID de chacun des contrôleurs de porte du système.
- 7. Sorties : Le contrôleur 2 portes fournit 2 relais pour la connexion des verrous de porte.
- 8. Lecteur de carte interface 2 : Lecteur Porte 2
- 9. Lecteur de carte interface 1 : Lecteur Porte 1
- 10. Entrées de bouton d'ouverture de porte (DRS)
- 11. Entrées de contact d'ouverture de porte (DPS)
- 12. Alimentation d'entrée : Le contrôleur 2 portes nécessite 12 V CC qui peuvent être directement fournis par les centrales de la série SPC ou par un transpondeur de module d'alimentation de SPC.
- 13. Interface X-BUS : Le bus de communication est utilisé pour connecter les transpondeurs sur les systèmes de la série SPC
- 14. Cavalier de terminaison : Ce cavalier est toujours installé par défaut.






Câblage lecteur de badge :



Bouton de sortie :



Contact de porte :

